

KREILING Satelliten Finder



Mit dem **Kreiling Satelliten Finder** können Sie Ihren Satelliten-Spiegel und LNB auf einfache Weise korrekt einstellen.

1. Beiliegendes F-Anschlusskabel an SAT-Finder Anschluss > to LNB < und das montierte LNB anschließen.
2. SAT-Finder Anschluss > to Rec < mit dem Satelliten Receiver verbinden.
3. Wenn der SAT-Finder korrekt angeschlossen wurde, bitte den Receiver einschalten. Die Scala des SAT-Finders muss nun beleuchtet sein und der Zeiger auf eins stehen.
4. Nun bitte die Antenne laut Azimut- und Elevationstabelle ungefähr ausrichten.
5. Mit Hilfe des Drehknopfes des Zeigers auf 5 stellen.
6. Nun den Satelliten-Spiegel und das LNB so einstellen, dass der höchste Zeiger-Ausschlag erreicht wird. Sollte die Scala nicht ausreichen, den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.
7. Nachdem alles korrekt festgezogen worden ist, den SAT-Finder entfernen und die Verbindung zwischen Receiver und Antenne herstellen.

Wenn Sie Probleme oder Fragen haben sollten, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf.

KREILING Technologien GmbH
Service
Dieter Krüger

05202 998814
service@kreiling-technologien.de